

Jarra eléctrica Inox



AR-1899 JI

Gracias por
preferirnos

Gracias por elegir nuestros productos. Por favor lea cuidadosamente este manual.

Instrucciones de seguridad

- 1- No se acepta responsabilidad por daños resultantes de un uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- 2- La jarra está diseñada únicamente para calentar agua. Nunca coloque otro líquido dentro de la jarra, ni debe ser usada como otro aparato de cocina.
- 3- Antes de enchufar en el toma corrientes revisar que el cable corriente y el voltaje sean los correspondientes con los parámetros eléctricos que se muestran en la base de la jarra.
- 4- No usar la jarra con las manos húmedas.
- 5- Mantenga a los niños alejados de la jarra cuando esta esté caliente o llena de agua caliente.
- 6- Tenga cuidado con el agua hirviendo o el vapor.
- 7- Vierta la primera parte de agua caliente. Entonces esta lista para el uso. (Descartar el agua hirviendo en el primer uso)
- 8- No tocar ninguna parte de la jarra excepto la manija cuando la jarra está completamente llena con agua hirviendo.
- 9- Vierta el agua hirviendo de una sola vez, para permitir que la temperatura de la jarra disminuya.
- 10- Remueva el enchufe del toma corrientes en los siguientes casos:
 - a- después de usar
 - b- surge un mal funcionamiento
 - c- antes de limpiar
- 11- Cuando remueva el enchufe del toma corriente nunca tire desde el cable de corriente.
- 12- Regularmente limpie y friegue la jarra, pero no permitir que la jarra, especialmente la base de calentado esté inmersa en agua.
- 13- El aparato no deberá ser sumergido en agua.
- 14- Este aparato no está pensado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan tenido supervisión sobre el uso del aparato por una persona responsable para su seguridad.
- 15- Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- 16- Si el cable corriente está dañado, deberá ser reemplazado por el service oficial.

Datos técnicos

| Modelo | Watts | Capacidad | Alimentación |
|------------|-------|-----------|------------------|
| AR-1899 JI | 1500W | 1,8Lts | 220-240V-50-60Hz |

Pautas de operación

- 1- Llenado de agua
 - La capacidad de llenado de agua está limitado a la línea indicada en el cuerpo de la jarra. No deberá ser mas alta que la línea de máximo y no mas baja que la línea de mínimo.
 - Cuando se llene de agua, tener cuidado de que no se vuelque agua en la superficie exterior de la jarra.
- 2- Ubicación
 - Colocar la jarra en una superficie plana estable.
 - Nunca caliente la jarra en superficie húmeda, no permitir que el agua tenga contacto con las partes eléctricas de la jarra.
 - No posicionar la jarra sobre o cerca de una superficie caliente o cerca de llamas.
- 3- Encendiendo
 - Inserte el toma en el tomacorrientes de pared
 - Tener cuidado que el cable este bien colocado
 - Presione el botón de encendido
 - El indicador rojo se encenderá, esto significa que la jarra está calentándose.
- 4- Hirviendo
 - La jarra se apagará automáticamente segundos después de que el agua hierva.
 - El indicador rojo se va cuando se apaga.
- 5- Volviendo a usar
 - Después de que la jarra se ha apagado, necesitará algo de tiempo para enfriarse. Después de 15 segundos, la jarra puede ser encendida de nuevo con su interruptor manual.
 - Si el indicador rojo sigue apagado después de presionar el interruptor, podría ser en caso que el sensor de control de temperatura siga caliente y le podría tomar tiempo para re-operar la jarra.

Características

- 1- Elemento calefactor oculto con fondo de jarra de acero inoxidable, lo que facilita la limpieza.
 - 2- Controlador del sensor de temperatura: apagado automático cuando el agua está hirviendo.
 - 3- Protector de ebullición en seco, corte de seguridad para hervir.
 - 4- Tapa con bisagras fácil de levantar
 - 5- La base inalámbrica giratoria 360° conduce a la comodidad de uso
- Hecho en P.R.C