

Cañón
Calefactor



PK-4400 CF

Gracias por
Preferirnos

Introducción

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.
2. Este calentador con motor de ventilador, se utiliza únicamente en el hogar, almacén, etc.
3. Incorpora un termostato y un termostato de reinicio automático. El termostato detecta la temperatura del aire de entrada y controla la temperatura ambiente. El termostato de reinicio automático apaga el calentador si se sobrecalienta para garantizar la seguridad. El motor del ventilador no está controlado por el termostato; cuando este corta la alimentación del calentador, este se detiene. El elemento calefactor cerámico se calienta al instante.

Modelo	PK-4400 CF
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	3000W

4. Normas especiales de seguridad

4.1 Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, NO CUBRA el calentador durante su uso.



4.2 Al utilizar aparatos eléctricos siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

4.2.1 El calentador de ventilador no es adecuado para su uso en exteriores en climas húmedos, en baños o en otros entornos húmedos o mojados.

4.2.2 Tenga en cuenta que el calefactor puede calentarse mucho y, por lo tanto, debe colocarse a una distancia segura de objetos inflamables, como muebles, cortinas y similares.

4.2.3 No cubra el calentador del ventilador.

4.2.4 No coloque el calefactor directamente debajo de un enchufe de pared.

4.2.5 No conecte el calentador de ventilador utilizando un temporizador de encendido/apagado u otro equipo que pueda encender automáticamente el dispositivo.

4.2.6 El calefactor no debe colocarse en habitaciones donde se utilicen o almacenen líquidos o gases inflamables.

4.2.7 Si se utiliza un cable de extensión, debe ser lo más corto posible y estar siempre completamente extendido.

4.2.8 No debe conectar otros aparatos a la misma toma de corriente que el calefactor.

4.2.9 El calentador no se puede utilizar en el baño, la ducha ni directamente en la piscina.

4.2.10 Si el cable del calentador está dañado, pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

4.2.11 Asegúrese de que el calentador esté siempre bajo vigilancia y mantenga a los niños y animales alejados del mismo;

4.2.12 No coloque el aparato sobre vehículos en movimiento o en algún lugar donde pueda volcarse fácilmente.

4.2.13 Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo prolongado, desenchúfelo. No deje el calentador encendido durante un tiempo prolongado. Desconecte el enchufe directamente; nunca tire del cable.

4.2.14 Mantenga el calentador lejos de cortinas o lugares donde la entrada de aire pueda bloquearse fácilmente.

4.2.15 El acoplador de corriente es impermeable cuando no está en uso. Para evitar posibles descargas eléctricas o fugas de corriente, nunca utilice el aparato con las manos mojadas ni lo utilice si el cable de alimentación está mojado.

4.2.16 No deseche aparatos eléctricos como residuos sin clasificar; utilice puntos de recogida selectiva.

4.2.17 El calentador no puede ser utilizado por personas con discapacidad ni por personas sin experiencia, incluidos los niños. Si necesitan usarlo, deben estar bajo la supervisión de un adulto y aprender a usarlo.

Instrucciones de Uso

1. Coloque el cañón de manera que quede en posición vertical sobre una superficie firme y a una distancia segura de entornos húmedos y objetos inflamables.
2. Conecte el cañón a la red eléctrica.
3. Gire la perilla derecha para que el ventilador del calentador comience a funcionar. La máquina funcionará a máxima potencia al girar la perilla izquierda.
4. Antes de apagar el cañón, apague primero la perilla izquierda y luego la derecha. Si la perilla izquierda no está encendida, la derecha se puede apagar directamente.
5. Desconecte el enchufe y deje que el aparato se enfríe durante dos minutos, luego guarde el calentador.
6. El mejor entorno para utilizar el calentador es en una habitación de 20m³. Si el volumen de la habitación es menor, basta con ajustar la perilla derecha.

Limpieza y Mantenimiento

1. Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y déjelo enfriar.
2. La carcasa se ensucia fácilmente; límpiela frecuentemente con una esponja suave. Para cualquier pieza sucia, límpiela con una esponja humedecida en agua a menos de 50 °C y detergente suave. Luego, seque la carcasa del calentador con un paño limpio. Evite que entre agua en el aparato.
3. No salpique agua dentro del calentador. Para proteger la carcasa, nunca utilice disolventes como gasolina, acetato de isoamilo o tolueno para limpiarlo.
4. Al guardar el calentador, déjelo enfriar y manténgalo seco. Luego, cúbralo con una bolsa de plástico, guárdelo en una caja de embalaje y guárdelo en un lugar seco y ventilado.

Problema	Posible causa	Tratamiento
El cañón no funciona, incluso cuando está enchufado y la perilla de encendido/apagado está en la posición correcta	El enchufe está suelto, mala conexión.	Desconecte el enchufe, compruebe la conexión. Vuelva a conectarlo.
	No hay corriente en el tomacorriente	Inserte el enchufe en una toma adecuada
El elemento calefactor brilla intensamente	El voltaje de entrada es demasiado alto o demasiado bajo	Utilice la fuente de alimentación de acuerdo con la clasificación de la etiqueta.
	La rejilla de entrada de aire está bloqueada	Mantenga el calentador lejos de artículos como cortinas, bolsas de plástico, papel y otras cosas que puedan cubrir la entrada o que se puedan cubrir fácilmente en la entrada de aire.
El aparato no calentó, solo funcionó el motor del ventilador.	El Funcionamiento con corte de reinicio automático	Apague el calentador e inspeccione si hay bloqueos en la entrada o salida. Desconecte el enchufe y espere al menos 10 minutos. Para que el sistema de protección se reinicie antes de intentar reiniciar el calentador.
Ruido anormal	El aparato no está en posición vertical	Coloque el calentador sobre una superficie nivelada.

Los residuos de producción eléctrica no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones disponibles. Consulte con su autoridad local para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

PUNKTAL

PK-4400 CF



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos