

# IMPORTANTE

## CONFIGURACIÓN INICIAL DE SU TV

Encender la TV.	Presione la tecla ROJA ubicada en la parte superior del control remoto.
Pantalla: “ Presione el botón Ok de su control remoto ” .	Presione la tecla central de su TV.
Pantalla: “ Seleccionar el método de instalación ”.	Seleccionar Tv.
Pantalla: “ Ajustes de idioma y ubicación ”.	Seleccionar zona horaria y presionar tecla CENTRAL, elegir Santiago y presionar siguiente.
Pantalla: “ Conexión a internet ”.	Ingresa a la configuración de su Red WiFi, presione SIGUIENTE u omitir este paso.
Pantalla: “ Contraseña ”.	Digite su contraseña, presione ENTER y presione OK.
Pantalla: “ Términos y condiciones ”.	Presione SIGUIENTE, presione TÉRMINOS DE USO y presionar ACEPTO.
Pantalla: “ Análisis de Usuario ”.	Esperar la carga de información. En caso de no detectar dispositivos compatibles presione en SIGUIENTE.
Paso 1. Pantalla: “ Verifique la configuración y establezca su dirección ”.  Paso 2. Pantalla: “ Verifique la configuración y establezca su dirección ” .	Presionar SELECCIONAR, elija solo TV y presionar SIGUIENTE.  Digite 8320000 o 2340000, presione INGRESAR y luego presione SIGUIENTE.
Pantalla: “ Tipo de TV ”.	Presionar SOPORTE o SOPORTE DE PARED.
Pantalla: “ Sintonización de Canales ”.	Conecte una antena interior / exterior o a su TV Cable, presione INICIAR, espere a que se complete la carga de sintonización y oprima HECHO
Pantalla: “ Cuenta LG ” .	Puede omitir ese paso o ingresar sus datos.
Pantalla: “ Se completó el primer uso ”.	Seleccionar la aplicación o presionar LISTO.

