



PUNKTAL
www.punktal.com

felicitaciones
por su compra



CONTENIDO:

- Auricular Inalámbrico
- Cable Línea de Entrada
- Cable PC
- Manual
- Poliza de garantía

CONTENTS:

- Wireless Headphones
- Line In Cable
- PC Cable
- User Manual
- Guarantee Card



-6-



AURICULAR DIGITAL 90°

ESPECIFICACIONES:

- MP3 / WMA / Radio FM
- Tarjeta TF / Micro SD hasta 8GB
- USB 2.0
- 10 hrs. de Reproducción
- Batería de Litio Recargable:
 - Por Puerto USB (PC)
 - Cargador de 5V DC
- Diámetro de altavoz: Ø 40mm
- Impedancia: 32 ohm
- Sensibilidad: 115± 2 dB S.P.L 1 KHZ
- Energía máxima de entrada: 100mV
- Respuesta de la frecuencia: 20Hz-20,000 Hz

PANTALLA
LED

-7-

PUNKTAL



Headphones
PK-HP308

Manual de operación

CARACTERÍSTICAS

ES

Atención: Por favor cargue completamente la batería del producto antes de su utilización.

Este es un todo-en-uno (todo en uno), incluye auriculares MP3, FM y altavoces estéreo de alta fidelidad con salida de 40 mm. La reproducción de MP3 en tiempo continuo es de 10 horas. El sistema de alimentación es a través de la batería de litio recargable. Antes de la carga, ponga el interruptor "ON / OFF" en la posición ON, este producto se puede recargar a través del cable USB conectado a su PC o rellenar directamente a través de la fuente. Con el cable USB, puede cargar el dispositivo y o almacenar datos.

INSTRUCCIONES

Encender / Apagar:

Para encender o apagar el dispositivo, utilice el interruptor ON / OFF. El indicador luminoso quedará encendido/apagado.

El dispositivo comenzará a leer la tarjeta micro SD y reproduzca archivos MP3, y si la tarjeta de memoria no está insertada, el dispositivo se iniciará en el modo FM: **Stand by (pausa) / resumen:**

Asegúrese de que el interruptor ON / OFF esté en ON, presione y mantenga presionado la tecla "▶|◀" en pocos segundos entra en modo de espera (pausa) y suelte el botón. En el modo de espera, la alimentación no se interrumpe, el dispositivo está en modo de bajo consumo.

-1-

Para reanudar la reproducción, pulse y mantenga pulsada la tecla "▶|◀" en unos segundos, el dispositivo reanudará el modo de ejecución y luego suelte el botón.

Work mode (modo de ejecución):

Pulse el botón MODE y el jugador cambiará de modo.

Almacenamiento:

Conecte el dispositivo al ordenador mediante un cable USB para el almacenamiento de datos (funciona como un disco extraíble)

Volumen +/-:

Presione y mantenga presionados los botones "+/▶ | ◀-/|" para aumentar o disminuir el volumen.

Next/Last (Siguiente / Anterior):

Pulse el botón "+/▶ | ◀-/|" para seleccionar la música anterior o siguiente.

FM Búsqueda automática de emisoras:

Cuando se utiliza el modo de FM por la primera vez, pulse la tecla MODE para entrar en el menú FM, elegir la opción "automatic search" (búsqueda automática). Después de la búsqueda, el reproductor vuelve a la primera estación encontrada.

Elijiendo la estación (canal):

En modo FM, pulse "+/▶ | ◀-/|" para seleccionar la emisora.

Nota:

El auricular entrará en el modo de FM, ya que no se ha insertado la tarjeta micro SD.

-2-

FEATURES

EN

This product includes MP3, FM, and earphone all-in-one machine with 40mm high-fidelity stereo speaker output. The MP3 continuous playing time is 10 hours. Its power supply system used repeatedly rechargeable lithium battery. Before charging, turn the power switch "ON/OFF" to the ON position, this machine can be directly connected to the computer USB cable for charging or with the charger which has an interface for 5 P USB, the charging voltage is 5V, electricity current is 300-500mA. This USB interface shared for charging and access the data by 5P USB data wire.

INSTRUCTIONS

Attention: Please fully charge the unit's battery before using it.

Power on/off:

Set Power Switch to "ON / OFF" position, power indicator light will be on / off. The machine begins to read TF card then plays MP3 songs; if the TF card have not been inserted, the machine automatically switches to FM mode. **Suspend / resume:**

Make sure the Power Switch "ON / OFF" is in ON position, long press the button of "▶|◀", a few seconds later, the player switches to standby mode, after switch is completed, release the button of "▶|◀". In Standby mode, the power supply will not be interrupted, the machine is in low power consumption mode; in standby mode, long press the button of "▶|◀", a few seconds later the player is resumed, returns to the work before entering the standby state, after it is completed, release the button of "▶|◀".

-3-

Work mode:

Press button of "MODE", a few seconds later, the player will shift from current work mode to another

Document adding/deleting:

Using a mini 5P USB data wire to connect the computer's USB interface, copy the songs to the portable disk, or delete the unnecessary songs, after finishing it, press and delete the hardware, remove the data wire.

Volume +/-:

Long press the button of "+/▶ | ◀-/|" , the volume is going to turn up/down step by step after a few second later, and then releasing the button after adjusting to the suitable volume.

Next/Last song:

Press "+/▶ | ◀-/|" to the next/last song FM mode

Automatic search channel:

When enter into a new zone and use the FM for the first time, shift the mode to FM, press "MODE" and enter into the FM menu, choose "automatic search", then the player begins to search the FM signal automatically, after the search, the player would automatically records the intense signal, and turn to the first one.

Choose the former/latter channel:

On the FM mode, Press "+/▶ | ◀-/|" , after the release, it would leap into the closest channel of higher/ lower frequency.

Note:

The headphone will in FM radio mode without SD/TF card

-4-