

Secador
de Viaje



PK-3300 S

Gracias por
preferirnos

Importante: Lea antes de usar y conserve para referencia futura

ESPECIFICACIONES: 120V/230V- 60-50Hz 1200W

Descripción

- A. Concentrador
- B. Cubierta de entrada de aire
- C. Interruptor
- D. Lazo para colgar
- E. Interruptor de doble voltaje (120V/230V)
- F. Mango para plegar
- G. Funda de viaje

Como usar el secador de pelo

1. Antes de usar y enchufar la unidad, compruebe el voltaje local (120V-230V) y ajuste manualmente el voltaje adecuado en el secador de pelo. La perilla se encuentra en la parte trasera del mango.
2. Ajuste la fuerza de soplado deseada:
 - Posición 0: APAGADO
 - Posición 1: Media potencia, temperatura media para un secado y peinado suave
 - Posición 2: Máxima potencia, alta temperatura para un secado rápido
3. Use la configuración alta para secar el cabello y use la configuración baja para peinar.
4. Si el secador de pelo deja de funcionar por cualquier motivo, apáguelo de inmediato y déjelo enfriar.
5. Siempre asegúrese de que el interruptor esté en la posición APAGADO antes de enchufar la unidad en el toma corriente.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocutado:

1. Desenchufe siempre este aparato inmediatamente después de su uso.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni almacene este electrodoméstico donde pueda caerse o ser jalado hacia una bañera o lavatorio.
4. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
5. No trate de alcanzar un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.

ADVERTENCIA:

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o les haya dado instrucciones sobre el uso del electrodoméstico.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Con el fin de aumentar la protección, se sugiere que la corriente de funcionamiento excedente nominal de las instalaciones en la ruta de retorno eléctrica de la fuente de alimentación del baño no supere los 30 mA de corriente residual a instalar (RCD).
- No utilice este aparato cerca de bañeras.
- Para evitar riesgos, debe ser reparado o reemplazado por el SERVICE oficial Punktal si el cable de alimentación está dañado.

PK-3300 S



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

www.punktal.com