

Calefactor
de Cuarzo



PK-4540 CF

Gracias por
Preferirnos

Características

1. Asa
2. Elemento calefactor
3. botón de encendido / apagado



Instrucciones generales de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner en marcha el aparato y guarde las instrucciones, incluida la garantía.

1. Lea las instrucciones de funcionamiento detenidamente y guarde todas las instrucciones para futuras consultas.
2. El aparato está diseñado solo para uso doméstico.
3. Si ignora las instrucciones de seguridad el fabricante no se hará responsable de los daños
4. Utilice el aparato solo para la finalidad con que se ha diseñado.
5. Este aparato no se puede utilizar con un temporizador externo, una unidad de programación, sistema de mando a distancia independiente u otros dispositivos que enciendan automáticamente el sistema de calefacción, ya que existe riesgo de incendio si los calefactores se colocan o se cubren incorrectamente.
6. El aparato debe instalarse en una superficie plana y estable.
7. No tire del cable de conexión, sino del enchufe, para desconectar el aparato de la red.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar para evitar un peligro.
9. No se deben cortar vigas ni hacer muescas para instalar el aparato.
10. No utilice el aparato debajo de una unidad de pared, estante o cerca de materiales inflamables como persianas, cortinas, tapices, etc.
11. No sumerja el aparato en agua ni lo lave con agua
12. Utilice únicamente conexiones de red debidamente conectadas a tierra.
13. No utilice el aparato cerca de una bañera, ducha o piscina.
14. El aparato puede calentarse mucho en algunas zonas, lo que podría provocar quemaduras. Debe tener esto en cuenta, especialmente cuando hay niños y personas vulnerables en la zona.
15. No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado, ya que esto puede ser una fuente de peligro.
16. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños menores de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o experiencia y conocimientos insuficientes, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
17. Los niños de hasta 3 años deben mantenerse alejados del aparato. Durante su

utilización, alguien debe supervisar de forma constante.

18. No mueva el aparato cuando esté conectado a la red.
19. La rejilla no ofrece una protección completa para los niños pequeños y para los discapacitados mentales.
20. La rejilla de este calefactor está diseñada para evitar el acceso directo a los elementos calefactores y debe estar en su lugar cuando el aparato está en uso.
21. La calefacción no debe colocarse directamente debajo de un enchufe.
22. El calefactor no debe usarse si los paneles cerámicos están dañados.
23. El calefactor no debe usarse si los paneles de vidrio están dañados.
24. Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas donde las personas no pueden salir solas de la habitación a menos que estén bajo supervisión constante.

Utilización del calefactor

1. Conecte el cable de red a la toma de corriente y compruebe si la tensión de red se corresponde con la tensión impresa en la etiqueta de clasificación del dispositivo.
2. El calefactor tiene 2 elementos térmicos diferentes. Puede activarlos por separado. El interruptor de encendido / apagado derecho es para el elemento calefactor superior. El interruptor de encendido / apagado izquierdo es para el elemento calefactor inferior. Si se enciende un elemento calefactor, el dispositivo tiene una capacidad de calefacción de 400 Watts. Si ambos elementos de calefacción están encendidos, el dispositivo tiene una capacidad de calefacción de 800 Watts.
3. El dispositivo puede calentarse mucho en algunas zonas, lo que puede provocar quemaduras. Debe tener esto en cuenta, especialmente cuando hay niños y personas vulnerables en la zona.

Mantenimiento y Limpieza

1. Antes de limpiar el aparato, deje que se enfríe y desconecte el enchufe.
2. No sumerja el aparato en agua ni lo lave con agua corriente.
3. Desempolva las rejillas
4. Con una esponja húmeda con agua, limpie solo la carcasa del aparato y luego séquela con un paño seco.
5. No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar, ya que rayarán el cuerpo del aparato.
6. Antes de volver a encender el calefactor y utilizarlo, deje que todas las piezas y la superficie se sequen bien.

RECICLAJE

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea (2012/19/EU) para ser reciclado o desmontado para minimizar su impacto en el medio ambiente. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

No intente desmontar el calefactor. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

PUNKTAL

PK-4540 CF



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos