

Calefactor
Horizontal



PK-6100 CF

Gracias por
Preferirnos

Guía general de cuidado y seguridad

Lea atentamente estas instrucciones.

1. Utilice únicamente el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del aparato.
2. Mantenga todos los objetos a una distancia mínima de 1 metro de la parte frontal, los laterales y la parte trasera del aparato. No lo coloque cerca de fuentes de calor radiante.
3. No opere en áreas donde se usen o almacenen gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
4. No introduzca ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños al aparato. No se sienta sobre el aparato.
5. No opere este aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya fallado o se haya caído o dañado de cualquier manera. Devuélvalo a un electricista calificado para su revisión, servicio eléctrico o reparación.
6. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
7. Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no está recomendado por el fabricante y podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
8. La causa común del sobrecalentamiento son los depósitos de polvo o pelusa en el aparato. Asegúrese de eliminarlos periódicamente desenchufando el aparato y aspirando las rejillas y conductos de ventilación.
9. No utilice productos de limpieza abrasivos en este aparato. Límpielo únicamente con un paño húmedo (no mojado) enjuagado con agua caliente y jabón. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
10. No conecte el aparato a la red eléctrica hasta que esté completamente montado y ajustado.
11. Apague y utilice las manijas provistas para moverlo.
12. No opere con el cable enrollado ya que es probable que se acumule calor, lo que podría ser suficiente para convertirse en un peligro.
13. No utilice un cable de extensión, un enchufe ni un temporizador externo con esta unidad.
14. No retire el enchufe de la toma de corriente hasta que el aparato esté apagado.
15. No retire el enchufe de la toma de corriente tirando del cable; sujete siempre el enchufe.
16. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
17. No coloque el calentador directamente debajo de ninguna toma de corriente durante su funcionamiento.
18. No retuerza, doble ni enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto podría debilitar y romper el aislamiento. Asegúrese siempre de retirar todo el cable de su compartimento de almacenamiento y desenrollarlo antes de usarlo.
19. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
20. No utilice este aparato cerca de una bañera, ducha, piscina u otros líquidos. No lo sumerja en ningún líquido.

21. Una vez desembalado el aparato, verifique que no haya sufrido daños durante el transporte y asegúrese de que se hayan entregado todas las piezas. Si faltan piezas o el aparato está dañado, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de Goldair.
22. Si su electrodoméstico no funciona o no funciona correctamente, comuníquese con el lugar de compra o con el equipo local de atención al cliente. Las reparaciones realizadas por personal no cualificado pueden suponer un grave riesgo para el usuario.
23. No hay piezas que el usuario pueda reparar instaladas en la unidad.
24. No coloque la unidad en armarios ni en otros espacios cerrados ya que esto puede provocar peligro de incendio.
25. Esta unidad no debe utilizarse en lugares donde se almacenen alimentos, obras de arte o artículos científicos delicados, etc. ni cerca de ellos.
26. Solo para uso en interiores.
27. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
28. Asegúrese de que el calentador esté sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
29. Es importante que no cubras este calentador.

Funcionamiento de su calentador radiante

Elija siempre una ubicación segura para el calentador, teniendo en cuenta las precauciones de seguridad descritas. Asegúrese de que se haya quitado todo el embalaje de la unidad antes de usarla. Este aparato no requiere instalación, debe utilizarse únicamente como un aparato portátil.

ADVERTENCIA Mantenga todos los objetos al menos a 1 metro de la parte delantera, los lados y la parte trasera del aparato.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE CALOR

Las posiciones del interruptor de control son:

APAGADO "0"

Botón rojo "I=Calor bajo con ventilador"

Botón negro "I=Calor alto con ventilador"

Compruebe que el interruptor de control de calor esté en la posición de apagado antes de enchufar el calentador a la red eléctrica.

La función de calor alto solo funcionará junto con la configuración de calor bajo (primero se debe activar el calor bajo).

Para las configuraciones de calor bajo y alto, el ventilador permanece a la misma velocidad; solo cambia el elemento para crear una salida de calor mayor o menor.

Para una mayor economía, utilice inicialmente la configuración de calor alto y luego cambie a la configuración de calor bajo.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Para mayor seguridad, el aparato incorpora un dispositivo de seguridad antivuelco. Este dispositivo apagará automáticamente el aparato si no está en la posición de funcionamiento adecuada.

IMPORTANTE: INUNCA CUBRA ESTE CALEFACTOR!

PRECAUCIÓN

El calentador radiante genera calor durante su uso. Se deben tomar las precauciones adecuadas para evitarlo.

Riesgo de quemaduras, escaldaduras, incendios u otros daños a las personas.

ADVERTENCIA

El calentador no debe utilizarse si los tubos de vidrio están dañados.

No utilice este calentador con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente.

CUIDADO Y LIMPIEZA

El calentador requiere una limpieza periódica para garantizar un funcionamiento sin problemas:

Desenchufe el calentador de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Asegúrese de que el calentador se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.

Utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el exterior del calentador para eliminar el polvo y la suciedad.

El cuerpo del reflector se puede limpiar utilizando un plumero seco o un cepillo suave a través de la rejilla, teniendo cuidado de no dañar los tubos de vidrio.

No utilice nunca soluciones como benceno, diluyentes o agentes de pulido.

Para obtener el máximo calor, el reflector debe mantenerse limpio.

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo y la suciedad de alrededor de las rejillas.

Asegúrese de que el calentador esté seco antes de volver a enchufarlo a la red eléctrica.

No intente desmontar el calentador. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

PUNKTAL

PK-6100 CF



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos