

**PUNKTAL**  
CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO






Manual de Instalación, Uso y Características Técnicas

**NO CONECTE EL APARATO A LA  
RED ELÉCTRICA ANTES DE  
LLENARLO DE AGUA**

**ADVERTENCIA**

ANTES DE INSTALAR EL CALENTADOR DE AGUA  
VERIFIQUE QUE EL VALOR DE LA PRESIÓN DE  
SUMINISTRO DE AGUA NO SUPERE LA PRESIÓN  
NOMINAL DEL CALENTADOR: 0,8 Mpa

SI LA PRESIÓN FUESE MAYOR, SE DEBERÁ BAJAR  
LA MISMA, POR EJEMPLO COLOCANDO UNA  
VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

	Potencia (W / Bt)	Tension (V~ / B~)			Conexión (Ø)							
<b>PC : GP+ / GH (Ø255 &amp; Ø338)</b>												
10S/GTS+10	1200/2000	230	1 / 2	8 / 11	1/2"	13						
10R/GP+10	1200/1500/1600		1 / 3	9 / 12								
15S/GTS+15	1200/2000		1 / 2	8 / 11								
15R/GP+15	1200/1500/2000		1 / 3	9 / 12								
15SB(Compact)	1200/1500		1 / 2	8 / 11								
15RB(Compact)	1200/1600		1 / 3	9 / 12								
30/GP+30	1500/2000											
50/GP+50	1500/2000											
75	1500/2000											
GH 30	2000		1 / 6	10								
GH 50	2000											
GH 75	2000											
<b>N3C (Ø380)</b>												
VM 030	1500	230	1 / 5 / 6	9 / 10	1/2"	15						
VM 050	2100											
VM 080												
<b>D325 (Ø380)</b>												
VM 030	1500	230	1 / 5 / 6	9 / 10	1/2"	16						
VM 050	2100											
VM 080												
VM 100												
<b>N4 : N4E / E-SERIES / CONCEPT / N4L / N4C (Ø433)</b>												
VM 30	1200 (230 V~)	220-240	1 / 4 / 5	9	1/2"	13						
VM 50	1200/1500/2000 (230 V~)											
VM 60												
VM 80												
VM 100												
VM 120												
VM 50 N4C	1500 (230 V~)		1 / 6	7		1/2"	15					
VM 80 N4C												
VM 100 N4C												
HM 50	1200/1500 (230 V~)						1 / 6	7	1/2"	13		
HM 80												
HM 100												
<b>D400 : EGO / OPRO / CONCEPT / PREMIUM / EXPERT / OPRO TURBO (Ø433)</b>												
VM 030 D400 1-M	1200/1500 (230 V~)	220-240	1 / 4 / 5	9	1/2"	17						
VM 040 D400 1-M	1200/1500/2000 (230 V~)											
VM 050 D400 1-M												
VM 060 D400 1-M												
VM 080 D400 1-M												
VM 100 D400 1-M												
VM 120 D400 1-M												
VM 050 D400 BC	1500/2100 (230 V~)					1 / 6	7	1/2"	19 A / B			
VM 080 D400 BC												
VM 100 D400 BC												
VM 050 D400 2B	2000/2500 (230 V~)								1 / 6	7	1/2"	17
VM 080 D400 2B												
VM 100 D400 2B												
HM 050 D400 1-M	1200/1500 (230 V~)		1 / 6	7		1/2"	17					
HM 080 D400 1-M												
HM 100 D400 1-M												
<b>N4 SASO / D400 SASO (Ø433)</b>												
VM 30/VM 030 D400 1-M	1100	220	1 / 4 / 5	9	1/2"	N4 : 13 D400 : 17						
VM 50/VM 050 D400 1-M	1830											
VM 80/VM 080 D400 1-M												
VM 100/VM 100 D400 1-M	1370		1 / 6	7								
HM 50/HM 050 D400 1-M												
HM 80/HM 080 D400 1-M												
HM 100/HM 100 D400 1-M												
<b>VM : GV / CONCEPT (Ø505)</b>												
VM 150 D443-1-M	2200	230	1 / 5	9	3/4"	14 20						
VM 200 D443-1-M												
VM 150 D443-2-BC	1800											
VM 200 D443-2-BC	2400											

# atlantic

Condiciones generales y particulares de la GARANTÍA

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad de ATLANTIC y sometido a un riguroso control antes de su comercialización, lo que asegura un perfecto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

ATLANTIC garantiza el funcionamiento del producto y que todas las piezas que lo componen se hallan libres de defectos de material y manufactura.

ATLANTIC garantiza al primer comprador, por el término de **3 años**, el tanque de este calentador de agua por acumulación. Se garantiza por **1 año todos los elementos eléctricos** que lo componen. Dicha garantía no cubre el desgaste normal, el uso de energía inapropiada, el uso del aparato con agua dura, que puedan obstruir las cañerías internas del tanque o cualquier uso incorrecto del calentador. Esta garantía expirará si el artefacto fuera intervenido por manos ajenas a nuestro personal autorizado, el cual, previo a la reparación, debe identificarse como tal. Los gastos de traslado del aparato al Servicio Técnico, como del funcionamiento a domicilio serán por cuenta del usuario. En caso de que la presión de entrada exceda el límite máximo establecido en la placa característica, ésta deberá reducirse a un valor por debajo del límite indicado. En caso de haber llave de paso en la alimentación de agua fría al tanque, aquella tendrá que estar abierta mientras el termotanque esté conectado a la corriente eléctrica. Si fuera necesario cerrar dicha llave de paso, se deberá interrumpir previamente la alimentación de energía al termotanque. Las llaves de paso que estén en la entrada de agua al aparato, deben ser de pasaje total, para que en caso de sobre presión no actúen como válvulas de retención y permitan que la misma se disipe en la cañería de alimentación. El escape de la válvula de seguridad debe quedar en posición tal que en caso de actuar no provoque quemadura a los usuarios. La modificación del cable de alimentación de 230 volts, así como de cualquier otra parte del termotanque deberá ser realizada por personal de nuestro Servicio Técnico, para asegurar el funcionamiento seguro del aparato y que la garantía sea válida.

Esta garantía no cubrirá los costos de desinstalación, seguros y traslado desde el lugar donde se encuentre el producto/equipo hasta las dependencias del Servicio Técnico.

De requerirse, dicho procedimiento podrá ser efectivizado a solicitud del usuario/propietario previa autorización y compromiso de pago del presupuesto informado a tales efectos.

Para solicitar la atención dentro del plazo de garantía, es imprescindible exhibir el presente CERTIFICADO DE GARANTÍA debidamente completado y adjuntando la correspondiente FACTURA DE COMPRA ORIGINAL.

La no presentación de la factura de compra original, hará caducar automáticamente los términos y condiciones de la presente póliza de garantía.

## SERVICIO TÉCNICO

En caso de que lamentablemente surgiera algún desperfecto en el producto, le sugerimos proceder de la siguiente forma para obtener una solución rápida y efectiva. Diríjase directamente al **Servicio Técnico Shopping Service, Av. Agraciada 2474 Tel.: 29244278 (colectivo), Whatsapp: 099112321**

> Producto

> Modelo

> Fecha de Compra

> Num. Factura

> Nombre Cliente

> Domicilio


> Localidad

> Teléfono









## 6. MANTENIMIENTO

- Antes de desmontar la carcasa, asegúrese de que la alimentación está cortada para evitar cualquier riesgo de quemadura o electrocución.
  - El mantenimiento doméstico se realizará por parte del usuario. Una vez al mes, se debe activar el mecanismo de descarga de la válvula de seguridad, para evitar su calcificación y verificar que no se encuentra bloqueado. El ignorar esta operación podría provocar el deterioro del aparato y la pérdida de la garantía.
  - **Mantenimiento especializado** realizado por un profesional: **A:** Elimine la cal sin frotar la cuba para evitar el deterioro del revestimiento. **B:** Para los aparatos con ánodo de magnesio, cambie el ánodo cuando su diámetro sea inferior a 10mm o cada 2 años. **C:** Para sustituir el elemento de calefacción blindado o el ánodo será necesario vaciar el termo y reemplazar la junta. Corte la alimentación eléctrica y el agua fría, y abra el grifo del agua caliente antes de proceder. Vuelva a colocar el elemento de calefacción y apriete las tuercas moderadamente (cierre cruzado), compruebe la impermeabilidad un día después y realice los ajustes necesarios. **D:** Vaciado: Corte la alimentación eléctrica y el agua fría, abra los grifos de agua caliente y active el mecanismo de descarga de la válvula de seguridad.
- Las piezas reemplazables son las siguientes: el termostato, las juntas, el elemento de calefacción, el cuerpo de calefacción, el piloto luminoso, el ánodo de magnesio, el circuito anticorrosión, el cable de conexión. La utilización de repuestos ajenos al fabricante conlleva la pérdida de la garantía.
- Si la dureza del agua de red está fuera del rango de 10 °F a 20 °F, es obligatorio, para la garantía, instalar un equipo de tratamiento de agua y mantenerlo adecuadamente.



## ESPAÑOL (ES)

1. Salida de agua caliente
2. Grupo o válvula de seguridad
3. Embudo - Sifónico
4. Reductor para presión superior a 0,5 MPa (5 bares)
5. Válvula de corte
6. Vaciado - Desagüe
7. Conducto de agua fría
8. Manguito dieléctrico



## 2. INSTALACIÓN

- Refiérase a los esquemas correspondientes de las p.2 y 3 (ver tabla):
- En la fijación de un termo vertical, deje un espacio libre suficiente bajo el extremo inferior del termo para facilitar la posible sustitución del elemento de calefacción.
- En las instalaciones verticales de Ø 505, instale el termo sobre un tripode (opcional) en el caso de que la pared no sea muy resistente. El anclaje superior del termo deberá estar obligatoriamente fijado a la pared para evitar cualquier riesgo.
- En la fijación de un termo horizontal, una vez colocado el termo, asegúrese de que las conexiones hidráulicas se encuentran en posición estrictamente vertical bajo el aparato. Prevea acceso a los elementos susceptibles de ser reemplazados.

Diámetro	Instalación vertical	Instala horizo
Ø255	Ver fig.GTS 2 & GP 3	
Ø338	Ver fig.GTS 2 & GP 3	Ver fig
Ø380	Ver fig. 4 & 5	Ver fig
Ø433	Ver fig. 4 & 5	Ver fig
Ø505	Ver fig. 5	

## 3. CONEXIÓN HIDRÁULICA

- Limpie a fondo las tuberías de alimentación antes de realizar la conexión hidráulica. Realice la conexión de la salida de agua caliente mediante un manguito de fundición, acero, o un manguito dieléctrico para evitar la corrosión de las tuberías (contacto directo hierro/cobre). No utilice nunca manguito de latón.

**MONTAJE CON PRESIÓN:** Ver Fig. 7, 8, 9 y 10, p.4. Instale obligatoriamente sobre la entrada del termo una válvula de seguridad nueva conforme a la normativa en vigor (en Europa EN 1487), de presión 0,7 ó 0,9 MPa (7 ó 9 bar) según la presión nominal, y de dimensiones 1/2" ó 3/4" (tabla p.2).

**MONTAJE SIN PRESIÓN:** (Alimentación de un único punto de extracción) Ver Fig. 11 y 12, p.4. Para este tipo de instalación es necesario un grifo mezclador especial (no incluido).

**No obstruya el goteo que se produce a nivel de la válvula de seguridad en todos los procesos de calentamiento.**

No sitúe ningún accesorio hidráulico entre la válvula de seguridad y la entrada del agua fría. Instale, en la acomoda principal, un reductor de presión (no suministrado) si la presión de alimentación es superior a 5 bares. Conecte el conducto de descarga de la válvula de seguridad a una tubería de vaciado para evacuar el agua procedente de la dilatación del termo. Es necesario que los conductos de canalización utilizados soporten temperaturas de 100°C y una presión de 10 bar (véase Fig.9).


## 4. CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Vea los esquemas correspondientes en p.2 & 5 (ver fig. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).
- Conecte el termo únicamente a una corriente alterna monofásica de 220/240 V. Conecte el termo a una toma fija o a un enchufe normalizado con toma de tierra, cuyos conductores sean al menos de 2,5 mm<sup>2</sup> de sección (4 mm<sup>2</sup> para pot superior a 3.700w).
- Conecte directamente los aparatos que se suministren con un cable o con una toma.
- Por motivos de seguridad, conecte obligatoriamente a tierra el conductor de tierra del cable o lleve uno de los cables de tierra al borne previsto, debidamente señalizado con el símbolo. La longitud del cable de tierra verde/amarillo debe ser superior a la de los cables de las fases. Es necesario que la instalación del termo cuente con un interruptor de corte omnípolo (apertura de los contactos de 3 mm mínimo: fusible, disyuntor). En caso de que las canalizaciones sean de material aislante, los circuitos eléctricos estarán protegidos por un disyuntor diferencial de 30mA conforme a las normas vigentes. Adecue la conexión a la tensión de la alimentación.
- **Termostato de seguridad:** Todos nuestros productos están equipados con un termostato de seguridad de rearme manual que corta la alimentación del termo en caso de sobrecalentamiento (excepto gama electrónica, seguridad por fusión térmica). Atención: En caso de activación del dispositivo de seguridad: **A:** corte la corriente antes de realizar cualquier operación, **B:** quite la carcasa, **C:** verifique la conexión eléctrica, **D:** rearme el termostato de seguridad. Proceda a la sustitución del termostato en caso de activación repetitiva. No cortocircuite nunca el termostato o el dispositivo de seguridad. Conecte los cables de alimentación únicamente sobre los bornes de conexión.

## 5. PUESTA EN MARCHA / FUNCIONAMIENTO

- **NO CONECTE EL TERMO VACÍO.** La resistencia eléctrica se averiará inmediatamente.
- Antes de conectarlo, abra el grifo del agua caliente y purgue las tuberías hasta evacuar todo el aire y proceda a llenar el aparato hasta que no quede aire.
- Verifique la impermeabilidad de las tuberías y de la junta de la brida bajo la carcasa. En caso de fuga, apriete ligeramente. Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de seguridad de llenado y de vaciado.
- Conecte el aparato a la red. Entre 5 y 30 minutos más tarde, según la capacidad del aparato, el agua goteará por el orificio de la válvula de seguridad. Este fenómeno se debe a la dilatación del agua. Compruebe la impermeabilidad de las conexiones y de la junta. Los termos con resistencia blindada pueden producir un ruido de ebullición durante el calentamiento en función de la calidad del agua, este ruido no se debe a ningún tipo de defecto. Los límites del termostato vienen fijados de fábrica, (65°C +/- 5°C). **Corte la alimentación eléctrica del termo y acuda a un profesional si constata una fuga de agua hirviendo por la válvula de seguridad o al abrir el grifo de agua caliente.**



- 1.17 Es necesario que los conductos de canalización utilizados soporten temperaturas de 100°C y una presión de 1 MPa (10 bar).
- 1.18 Para el vaciado del aparato, corte la alimentación eléctrica y el agua fría. Abra los grifos de agua fría y después accione el mecanismo de descarga de la válvula de seguridad.
- 1.19 Los productos descritos en este manual son susceptibles de ser modificados en todo momento para responder a la evolución de las técnicas y a las normativas vigentes. Estos dispositivos cumplen con las directivas 2014/30/UE relativas a la compatibilidad electromagnética, las directivas 2014/35/UE relativas a la baja tensión, y 2011/65/UE para la RoHS, por fin al Reglamento 2013/814/UE, que complementa la Directiva 2009/125/EC para el diseño ecológico.
- 1.20 No tire este aparato a la basura. Dépositelo en un contenedor asignado a su efecto (punto de reciclaje) donde permitirá su reciclaje. 
- 1.21 El manual de utilización de este aparato está disponible poniéndose en contacto con el servicio posventa.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MODELOS DE CALENTADORES

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	TENSION NOMINAL(V)	POTENCIA NOMINAL(W)	CAPACIDAD NOMINAL(L)
ATLANTIC	PC SB 15	CALENTADOR DE AGUA DE ACUMULACIÓN CERRADO	230	1600	15
ATLANTIC	VM30N4 VM 030 O400-1-M	CALENTADOR DE AGUA DE ACUMULACIÓN CERRADO	230	1200	28
ATLANTIC	VM50N4 VM 050 O400-1-M	CALENTADOR DE AGUA DE ACUMULACIÓN CERRADO	230	1500	47
ATLANTIC	VM80N4 VM 080 O400-1-M	CALENTADOR DE AGUA DE ACUMULACIÓN CERRADO	230	1500	75
ATLANTIC	VM 100 N4 VM 100 O400-1-M	CALENTADOR DE AGUA DE ACUMULACIÓN CERRADO	230	1500	95
ATLANTIC	VM 120 N4	CALENTADOR DE AGUA DE ACUMULACIÓN CERRADO	230	2000	115
ATLANTIC	VM 150 N4	CALENTADOR DE AGUA DE ACUMULACIÓN CERRADO	230	2200	150

Las siguientes características son comunes a todos los modelos de calentadores

- A) La presión de trabajo es de 6 bares
- B) La tensión es de 230 V nominales, pero admite un rango de 220 a 240 V
- C) La válvula de seguridad, de 1/2", con palanca de purga manual
- D) Termostato regulable, con térmico fijo.
- E) El cable de conexión es de 1,5 mm<sup>2</sup> de sección.
- F) Resistencia blindada, de potencia detallada en tabla.

